

酷宝-多功能步道灯通道表

日期：2021-12-18

版本：V1.0

通道	功能	数值	详细数值	备注
通道 1	功能照明 R 调光	0-255	调光：0-255	功能照明模块
通道 2	功能照明 G 调光	0-255	调光：0-255	
通道 3	功能照明 B 调光	0-255	调光：0-255	
通道 4	功能照明 W 调光	0-255	调光：0-255	
通道 5	音箱开关	-	开关：0 为关；大于 0 为开	音箱模块
通道 6	萤火虫 调光	0-255	调光：0-255	萤火虫模块
通道 7	萤火虫 电机	0-255	电机速度：0-255	
通道 8	-	-	-	此通道为空
通道 9	图案灯 光源	0-255	调光：0-255	图案模块
	水纹灯 光源	0-255	调光：0-255	水纹模块
通道 10	图案灯 图案	0-255	图案 1:000-041	图案模块
			图案 2:042-083	
			图案 3:084-125	
			图案 4:126-167	
			图案 5:168-209	
			图案 6:210-255	

通道 11	水纹灯 颜色	0-255	颜色 1: 000-031	水纹模块
			颜色 2: 032-063	
			颜色 3: 064-095	
			颜色 4: 096-127	
			顺时针自转: 128-190 (快到慢)	
			逆时针自转: 191-255 (慢到快)	
通道 12	水纹灯 水纹 1	0-255	停止转动: 000-007	水纹模块
			顺时针自转: 008-128 (快到慢)	
			停止转动: 129-134	
			逆时针自转: 135-255 (慢到快)	
通道 13	水纹灯 水纹 2	0-255	停止转动: 000-007	水纹模块
			顺时针自转: 008-128 (快到慢)	
			停止转动: 129-134	
			逆时针自转: 135-255 (慢到快)	